



COFFRES-FORTS SOLON

126, Bd Richard Lenoir
Paris 75011
☎ : 01 48 05 08 34
☎ : 01 48 06 51 41

105, Route de la Reine
Boulogne 92100
☎ : 01 46 05 18 00
☎ : 01 46 04 27 00

MODE D'EMPLOI DU COFFRE MT 24E et MT 26E AVEC ECRAN DE VISUALISATION

POUR OUVRIR

1. Appuyer sur la touche ON/ENTER.
2. Taper votre Code Secret de 6 à 8 chiffres
3. Tourner le bouton de 1/2 Tour (sens des aiguilles)
(Position Verte)
4. Ouvrir la porte

Le coffre que vous avez reçu se trouve sur le chiffre 1.2.3.4.5.6.



POUR FERMER

Tourner le bouton d'un demi tour dans le sens inverse
(Position rouge)

POUR CHANGER LE CODE SECRET

Si vous avez oublié le Code Secret, il n'y a pas moyen d'ouvrir le coffre.

1. Ouvrir la porte du coffre
2. Appuyer sur la touche ON
3. Appuyer sur la touche FUNCTION
4. Menu Modif. Code s'affiche
Appuyer sur ON
5. Administrateur s'affiche (Utilisateur)
Appuyer sur ON
6. Taper votre Ancien Code Secret
7. Appuyer sur la touche ON
8. Introduire votre Nouveau Code Secret de 6 à 8 chiffres. (par exemple 2 4 7 3 5 8)
9. Appuyer sur la touche ON
10. Introduire une deuxième fois votre Code Secret
11. Appuyer sur la touche ON
12. Appuyer sur la touche FUNCTION (attendre fin de l'affichage 10 secondes)

FAIRE DES ESSAIS LA PORTE OUVERTE

L'électronique bloque le coffre pendant 5 minutes (Lock-out) si 3 combinaisons erronées ont été essayées successivement. Ensuite l'électronique bloque à nouveau pendant 20 minutes à chaque nouvel essai avec une combinaison erronée (sécurité de manipulation)

POUR MODIFIER LA LANGUE

1. Ouvrir la porte du coffre
2. Appuyer sur la touche ON
3. Appuyer sur la touche FUNCTION
4. Appuyer 1 fois sur la touche 2
5. Le menu langue s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Sélectionner la langue à partir du bouton 1 et 2
8. Après avoir sélectionné votre langue, appuyer sur la touche ON
9. Appuyer sur la touche FUNCTION (attendre fin de l'affichage 10 secondes)

POUR MODIFIER L'HEURE

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 2 fois sur la touche 2
5. Appuyer sur ON
6. Entrer heure s'affiche
7. Appuyer sur ON
8. Taper le Code Administrateur
9. Entrer l'heure et appuyer sur ON
10. Entrer les minutes et appuyer sur ON
11. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR MODIFIER LA DATE

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 2 fois sur la touche 2
5. Appuyer sur ON
6. Entrer heure s'affiche
7. Appuyer 1 fois sur la touche 2
8. Entrée date s'affiche
9. Appuyer sur ON
10. Taper le Code Administrateur
11. Entrer le jour et appuyer sur ON
12. Entrer le mois et appuyer sur ON
13. Entrer l'année et appuyer sur ON
14. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

CHANGEMENT DES PILES

Les Piles doivent être changées, lorsque le logo des batteries clignote ■■■■

Pour changer les piles : Soulever la plaque de protection sous le clavier à l'aide d'un tournevis que vous placerez dans la rainure latérale inférieure.

Mettre en place 3 piles alcalines LR6 AA
(Attention à la polarité).



POUR CREER UN NOUVEL UTILISATEUR

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 3 fois sur la touche 2 pour sélectionner Menu opérateur
5. Menu Opérateur s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Opérateur créer s'affiche
8. Appuyer sur la touche ON
9. Taper le Code Administrateur (Code d'usine 123456)
10. Appuyer sur la touche FUNCTION pour effacer Opérateur 0000
11. Entrer le nom de l'opérateur avec le clavier
12. Appuyer sur la touche ON
13. Laisser le droit d'accès sur « Droit : 1 »
14. Appuyer sur la touche ON
15. Entrer le Code du nouvel Opérateur
16. Appuyer sur la touche ON 2 fois de suite
17. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR MODIFIER LES PARAMETRES DE L'UTILISATEUR

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 3 fois sur la touche 2 pour sélectionner Menu opérateur
5. Menu Opérateur s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Opérateur créer s'affiche
8. Appuyer 1 fois sur la touche 2
9. Opérateur Modifier s'affiche
10. Appuyer sur la touche ON
11. Taper le Code Administrateur (Code d'usine 123456)
10. Appuyer sur la touche FUNCTION pour effacer Opérateur 0000
11. Sélectionner l'opérateur désiré avec la touche 1 et 2
12. Appuyer sur la touche ON
13. Modifier le nom
14. Appuyer sur la touche ON

15. Modifier le droit d'accès à l'aide de la touche 1 et 2
Droit : 1 → Accès autorisé
Droit : 0 → Accès refusé
16. Appuyer sur la touche ON
17. Pour effacer l'ancien appuyer sur ON
18. Rentrer le nouveau Code
19. Appuyer sur la touche ON 2 fois de suite
20. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR AFFICHER LES PARAMETRES DE L'UTILISATEUR

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 3 fois sur la touche 2 pour sélectionner Menu opérateur
5. Menu Opérateur s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Opérateur créer s'affiche
8. Appuyer 2 fois sur la touche 2
9. Opérateur Afficher s'affiche
10. Appuyer sur la touche ON
11. Taper le Code Administrateur (Code d'usine 123456)
12. Afficher les différents opérateurs à l'aide de la touche 1 et 2
13. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR EFFACER UN UTILISATEUR

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 3 fois sur la touche 2 pour sélectionner Menu opérateur
5. Menu Opérateur s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Opérateur créer s'affiche
8. Appuyer 3 fois sur la touche 2
9. Opérateur Effacer s'affiche
10. Appuyer sur la touche ON
11. Taper le Code Administrateur (Code d'usine 123456)
12. Sélectionner l'opérateur désiré avec la touche 1 et 2
13. Appuyer sur la touche ON 2 fois de suite

POUR MODIFIER LA LONGEUR DU CODE ADMINISTRATEUR

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 4 fois sur la touche 2 pour sélectionner Menu opérateur
5. Menu Administrateur s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Longueur Code s'affiche
8. Appuyer sur la touche ON
9. Taper le Code Administrateur (Code d'usine 123456)
10. Rentrer la longueur du code (entre 6 et 8)
11. Appuyer sur la touche ON

En cas de modification de 6 à 8 chiffres ajouter 00

En cas de modification de 8 à 6 chiffres supprimer les derniers chiffres

POUR MODIFIER LES PARAMETRES DE L'ADMINISTRATEUR

Réorganisation de la base de données, fonction d'intervention

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 4 fois sur la touche 2 pour sélectionner Menu Administrateur
5. Appuyer sur la touche ON
6. Administrateur longueur Code s'affiche
7. Appuyer 1 fois sur la touche 2
8. Administrateur réorganiser s'affiche
9. Appuyer sur la touche ON
10. Taper le Code Administrateur (Affichage 5-15sec.)
11. Réorganisation en cours s'affiche
12. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR AFFICHER L'HISTORIQUE DES OUVERTURES

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 5 fois sur la touche 2
5. Menu Evènements s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Taper le Code Administrateur
8. Faire défiler les Evènements en appuyant sur la touche 1 ou 2
9. Faire afficher l'Evènement désirer
10. Entrer Code – Ouvrir (Affichage 10 Sec.)
11. Sélectionner d'autres évènements ou quitter le menu
12. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR AFFICHER LA VERSION DE LA SERRURE

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 6 fois sur la touche 2
5. Menu Info s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Numéro de la version (Affichage 10 Sec.)
8. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

DONNEES TECHNIQUES

- Guidage utilisateur commandé par menu
- Nombre maximum de codes : 5
- Serrure électronique conf. EN 1300 Classe B à combinaison 111 millions de possibilités
- Droits d'accès individuels (1, 0, 1 /2, 1 / 3, ADMI)
- Au choix code à 6, 7 ,8 chiffres paramétrables
- Temps de blocage si 3 entrées d'un code erroné 5 minutes puis maximum 20 minutes
- Affichage écran en 12 langues
- Affichage de l'historique des ouvertures
- Alimentation électrique 3 piles alcalines LR6
- Condition ambiantes optimales : -15°C /+40°C à 95% d'humidité rel. de l'air (sans condensation)
- Plage de température admissible -20° /+50°C