



COFFRES-FORTS SOLON

126 Blvd Richard Lenoir
Paris 75011
☎ : 01 48 05 08 34
☎ : 01 48 06 51 41
www.cf-solon.fr

105, Route de la Reine
Boulogne 92100
☎ : 01 46 05 18 00
☎ : 01 46 04 27 00
E-mail : Aolon@aol.com

MODE D'EMPLOI COFFRE ELECTRONIQUE SERIE STARLINE

POUR OUVRIR

1. Appuyer sur le Bouton « START », le cadran affiche « _ _ _ _ _ »
2. Taper votre Code Secret de 6 Chiffres
le voyant vert s'allume si le code est correct
3. Tourner la poignée sur la droite
4. Ouvrir la porte

Le coffre que vous avez reçu se trouve sur le chiffre 1.2.3.4.5.6.

Si le code est erroné, après 3 secondes , le voyant rouge clignote avec 4 bips sonore et ERROR est affiché

POUR FERMER

- Tourner la poignée sur la gauche



POUR CHANGER LE CODE SECRET

1. Appuyer sur le Bouton « START », le cadran affiche « _ _ _ _ _ »
2. Taper votre Code Secret de 6 Chiffres
3. Appuyer sur le bouton rouge situé sur la tranche intérieure de la porte
4. L'écran affiche USER IN , votre code secret est enregistré

REMARQUES :

- L'électronique bloque le coffre pendant 3 minutes, si 3 combinaisons erronées ont été essayées successivement. Sécurité de manipulation. Durant cette période, le Code Secret est rendu inactif.
- Lorsque le voyant vert est allumé vous avez 4 secondes pour ouvrir la porte, passé ce délai, vous devez recomposer votre code.
- Le Code Secret ne s'efface pas pendant le changement des piles.

POUR OUVRIR AVEC LE CODE MAÎTRE

1. Appuyer sur le Bouton « START », le cadran affiche « _ _ _ _ _ »
2. Taper votre Code Secret de 6 Chiffres
le voyant vert s'allume si le code est correct
3. Tourner la poignée sur la droite
4. Ouvrir la porte

Le coffre que vous avez reçu se trouve sur le chiffre 1.2.3.4.5.6.

POUR CHANGER LE CODE MAÎTRE

1. Appuyer sur le bouton rouge situé sur la tranche intérieure de la porte
le cadran affiche « _ _ _ _ _ » et clignote
2. Appuyer sur le Bouton « START »
3. Taper votre nouveau Code maître de 6 Chiffres
4. L'écran affiche SUPER IN , votre code maître est enregistré

POUR OUVRIR AVEC LA CLE D'OUVERTURE D'URGENCE

- Faire glisser sur la droite, le clapet en plastique se trouvant à droite du clavier
- Retirer les piles
- Introduire la clé d'ouverture d'urgence et la tourner sur la gauche de quelques degrés jusqu'à la butée (sans forcer) et tout en maintenant la clé sur la gauche , tourner la poignée sur la droite et le coffre s'ouvrira

NE JAMAIS GARDER LA CLE A L'INTERIEUR DU COFFRE.

CHANGEMENT DES PILES

- L'autonomie des piles est d'environ 1 an
- Si en appuyant sur « START » vous avez sur l'écran Lo-bAT cela signifie que les piles doivent être changées
- Les 4 piles à changer se trouve à l'intérieur du coffre, faire glisser sur la droite, le clapet en plastique se trouvant à droite du clavier
- Retirer les piles et mettre en place 4 piles alcalines bâtons de 1,5 v
(Attention à la polarité) et replacer le clapet