



COFFRES-FORTS SOLON

126, Bd Richard Lenoir

Paris 75011

☎ : 01 48 05 08 34

☎ : 01 48 06 51 41

105, Route de la Reine

Boulogne 92100

☎ : 01 46 05 18 00

☎ : 01 46 04 27 00

MODE D'EMPLOI Série B – MT - DM

La société des **Coffres-Forts SOLON** est honorée de vous compter parmi sa clientèle, et vous remercie de votre choix.

Séparer les CLES, et ne JAMAIS les mettre dans le Coffre.

UTILISATION

Votre coffre-fort possède une poignée, une serrure et une combinaison quatre compteurs.

- Le coffre-fort vous est livré sur la combinaison : **0 – 0 – 0 – 0**
- Chaque compteur tourne de droite à gauche et est programmable de 0 à 19.

POUR OUVRIR

- Composer votre **CODE** ou le Code Usine, puis tourner la clé d'un quart de tour sur la droite (en position Verticale). Ouvrir la porte en faisant pivoter la poignée sur la droite.
Le coffre que vous avez reçu se trouve sur le chiffre 0.0.0.0.

POUR CHANGER LE CODE SECRET

La porte OUVERTE, les pènes rentrés dans la serrure,

- Introduire la fiche changeuse, à fond, dans le trou réservé à cet effet au dos de la porte. Sur chaque compteur, Partir de ZERO. (La butée sur la gauche est le ZERO.)
- Composer votre code en tournant chaque compteur dans le sens des aiguilles d'une montre < de Gauche à Droite > pour former votre code.
- Une fois le code fait sur chaque compteur, retirer la fiche changeuse du dos de la porte. Votre combinaison est formée; toutefois, il est utile de faire des Essais la porte Ouverte :

POUR FERMER

- **Pour Fermer** : fermer la porte, Sortir les pènes en faisant pivoter la poignée sur la gauche. Retirer la clé et brouiller votre code en ajoutant quelques crans sur chaque compteur ou remettre les compteurs à zéro. Un dispositif évite toute friction et interdit la recherche du nombre secret. Attention : Fermeture AUTOMATIQUE des pènes, si clé hors de la serrure !

FAIRE des ESSAIS la PORTE OUVERTE