



COFFRES-FORTS SOLON

126, Bd Richard Lenoir
Paris 75011

☎ : 01 48 05 08 34

☎ : 01 48 06 51 41

105, Route de la Reine
Boulogne 92100

☎ : 01 46 05 18 00

☎ : 01 46 04 27 00

MODE D'EMPLOI DU COFFRE MT 24E et MT 26E AVEC ECRAN DE VISUALISATION

POUR MODIFIER LA LANGUE

1. Ouvrir la porte du coffre
2. Appuyer sur la touche ON
3. Appuyer sur la touche FUNCTION
4. Appuyer 1 fois sur la touche 2
5. Le menu langue s'affiche
6. Appuyer sur la touche ON
7. Sélectionner la langue à partir du bouton 1 et 2
8. Après avoir sélectionné votre langue, appuyer sur la touche ON
9. Appuyer sur la touche FUNCTION (attendre fin de l'affichage 10 secondes)

POUR OUVRIR

1. Appuyer sur la touche ON/ENTER.
2. Taper votre Code Secret de 6 chiffres
3. Tourner le bouton de 1/2 Tour (sens des aiguilles)
(Position Verte)
4. Ouvrir la porte

Le coffre que vous avez reçu se trouve sur le chiffre 1.2.3.4.5.6.



POUR FERMER

Tourner le bouton d'un demi tour dans le sens inverse
(Position rouge)

POUR CHANGER LE CODE SECRET

Si vous avez oublié le Code Secret, il n'y a pas moyen d'ouvrir le coffre.

1. Ouvrir la porte du coffre
2. Appuyer sur la touche ON
3. Appuyer sur la touche FUNCTION
4. Menu Modif. Code s'affiche
Appuyer sur ON
5. Administrateur s'affiche (Utilisateur)
Appuyer sur ON
6. Taper votre Ancien Code Secret
7. Appuyer sur la touche ON
8. Introduire votre Nouveau Code Secret de 6 chiffres. (par exemple 2 4 7 3 5 8)
9. Appuyer sur la touche ON
10. Introduire une deuxième fois votre Code Secret
11. Appuyer sur la touche ON
12. Appuyer sur la touche FUNCTION (attendre fin de l'affichage 10 secondes)

FAIRE DES ESSAIS LA PORTE OUVERTE

POUR MODIFIER L'HEURE

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 2 fois sur la touche 2
5. Appuyer sur ON
6. Entrer heure s'affiche
7. Appuyer sur ON
8. Taper le Code Administrateur
9. Entrer l'heure et appuyer sur ON
10. Entrer les minutes et appuyer sur ON
11. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

POUR MODIFIER LA DATE

1. Appuyer sur la touche ON
2. Appuyer sur la touche FUNCTION
3. Menu Modif. Code s'affiche
4. Appuyer 2 fois sur la touche 2
5. Appuyer sur ON
6. Entrer heure s'affiche
7. Appuyer 1 fois sur la touche 2
8. Entrée date s'affiche
9. Appuyer sur ON
10. Taper le Code Administrateur
11. Entrer le jour et appuyer sur ON
12. Entrer le mois et appuyer sur ON
13. Entrer l'année et appuyer sur ON
14. Attendre fin de l'affichage 30 secondes

CHANGEMENT DES PILES

Les Piles doivent être changées, lorsque le logo des batteries clignotent

Pour changer les piles : Soulever la plaque de protection sous le clavier à l'aide d'un tournevis que vous placerez dans la rainure latérale inférieure.

Mettre en place 3 piles alcalines LR6 AA
(Attention à la polarité).



L'électronique bloque le coffre pendant 5 minutes (Lock-out) si 3 combinaisons erronées ont été essayées successivement. Ensuite l'électronique bloque à nouveau pendant 20 minutes à chaque nouvel essai avec une combinaison erronée (sécurité de manipulation)